



ACTIVAR LOS SERVICIOS CONECTADOS NAVEGACIÓN CONECTADA 3D – CONFIGURAR EL AVISO DE RADARES

1. COCHE SIN CAJA TELEMÁTICA AUTÓNOMA (BTA), NAC V2

Condiciones Iniciales:


- Coche sin BTA (ausencia botones SOS & Assistance)
- Smartphone
- Motor en marcha
- Esperar el fin de descarga de la pantalla táctil
- Estar en un lugar con cobertura red



Para beneficiarse de los servicios de navegación conectada, **es necesario sincronizar un smartphone que pueda compartir su conexión a Internet. La compartición de conexión con el smartphone debe ser activado:**

- Con un smartphone Android, en los ajustes del smartphone, seleccionar "conexiones", luego activa "conexión compartida" o "modo modem".
- Con un iPhone, desde el menú "Ajustes", seleccionar "Datos móviles", y luego activar "Compartir internet".

ANDROID (Samsung, Huawei ...)



iOS (Apple)



Seleccionar el modo de conexión: Wifi o Bluetooth



El smartphone comparte su conexión, hay que sincronizarla con el coche.



OPCIÓN N°1 : SINCRONIZACIÓN POR BLUETOOTH


Paso 1:

Desde el menú « teléfono », pulsar en « conectar el teléfono ».



Paso 2:

El sistema busca los dispositivos disponibles.



Paso 3:

Seleccionar el smartphone en la lista:




Paso 4:

Aceptar la vinculación del coche y el smartphone escribiendo el código de seguridad.



Paso 5:

Seleccionar « Datos Internet móvil » para compartir la conexión internet del smartphone con el coche y validar pulsando OK.



El smartphone está sincronizado con el coche. Pasar al capítulo 2.



OPCIÓN N°2 : MODO SINCRONIZACIÓN POR WI-FI

Paso 1:
Pulsar en este botón:



Paso 2:
Pulsar en « Wi-Fi ».



Paso 3:
Si no aparece el smartphone en la lista, pinchar en la flecha para actualizar.



Paso 4 :
Seleccionar el smartphone.



Paso 5 :
Introducir la contraseña de conexión Wi-Fi previamente registrada en el Smartphone, para finalizar el proceso:



El smartphone está sincronizado con el coche, pasar al capítulo 2.



2. COCHE CON CAJA TELEMÁTICA AUTÓNOMA (BTA), NAC V2

Condiciones Iniciales:

- **Coche con BTA (presencia botones SOS & Assistance), o sin BTA pero smartphone sincronizado**
- Motor en marcha
- Esperar el fin de descarga de la pantalla táctil
- Estar en un lugar con cobertura red

Paso 1:

Pulsar el botón « Engranaje » y seleccionar un perfil de conductor. Habrá que repetir el mismo proceso entero para cada perfil.



Paso 2:

En la parte Navegación, pulsar en el botón « MENU ».




Paso 3:

Pulsar el botón « Ajustes ».



Paso 4:

Pulsar en « Mapa », y seleccionar « Autorizar el envío de información ».






Si opción Aviso de radares suscrita

Paso 4a:

Seleccionar « Autorizar el anuncio de las zonas de peligro », validar pulsando OK.



Paso 4b:

En la pestaña « Alertas », activar las alertas. Pulsar después en el icono triángulo para ajustar los ajustes de sonido y validar pulsando OK.




Paso 5:

Pulsar en este botón:



Paso 6:

Configurar la visualización de los servicios que desee visualizar en pantalla:



Paso 7:

Pulsar en este botón:






Paso 8:
Pulsar el botón « Datos Servicios ».



Paso 9:
Pulsar el botón Mapamundi. Al cabo de algunos segundos, el acceso a los servicios conectados debe pasar de "NO DISPONIBLE" a "ACTIVADO".



Paso 10:
Si el "Estado servicios de conexión" aparece como "Activado", la "Disponibilidad de los servicios de conex." deberá aparecer como "Disponible" en un lugar con cobertura red.



Paso 11:
En la parte Navegación: el logo TomTom Traffic debe aparecer ahora.



Si el "Estado servicios de conexión" sigue no disponible :

- Sin BTA : verificar la conexión compartida del Smartphone.
- Con BTA : pulsar en los botones SOS & Assistance durante 10 segundos, esperar 2 minutos, luego seguir el paso n°7.
- Después de haber verificado si el contrato está correcto, y que todavía no funciona habrá que contactar con el Servicio de Atención al Cliente.

